Machine à Barbe à Papa

ET-MF01

Manuel d'instructions

Merci de lire l'introduction avant utilisation

1. Brève introduction

Cette machine à barbe à papa utilise le sucre comme matière principale, elle peut produire différents goûts, différentes couleurs si vous ajoutez des saveurs particulières. Ainsi, la sortie pourra être blanche mais aussi rouge, jaune, bleu, vert, orange et ainsi de suite,

Et plusieurs goûts tels que la pomme, fraise, pêche, pastèque, litchi, mangue, etc.

2. Paramètres principaux

Modèle	ET-MF01(Φ520)	ET-MF01(Φ730)
Dimensions	520X520X500	730X730X500
Puissance de la résistance	0.95KW	0.95KW
Puissance du moteur	0.08KW	0.08KW
Tension électrique	220V/110V	220V/110V
Fréquence	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Capacité	1 unit / 30sec	1 unit / 30sec

3. Structure de la machine



4. Préparation

1. Merci de lire le manuel attentivement avant utilisation, connaître la structure de la machine, la performance, les principales pièces de rechange et de sécurité ; alors vous pourrez faire bon usage de cette machine, obtenir une meilleure possibilité de travail.
2. Après avoir sorti la machine du carton d'emballage, l'utilisateur doit nettoyer la résistance et le plateau en acier inoxydable d'une part, et jeter ensuite l'eau, puis quand la machine tournera, essuyer avec un chiffon doux.
3. Cette machine doit être posée sur une table de travail solide, et doit également avoir une distance appropriée avec le sol.
4. Avant de mettre en marche la machine, l'utilisateur doit vérifier si la tension électrique est identique à la tension de la machine, si la prise de courant de sécurité est bien standard, si vous avez installé le commutateur de ligne de fuite protégé.

5. Mode d'emploi

1. Allumer l'interrupteur d'alimentation et laisser la machine tourner pendant 1-2 minutes, puis vérifier si la machine fonctionne correctement. (Il faut régler si l'appareil vibre fortement, l'utilisateur doit s'assurer que la machine est bien stable et tourne à l'endroit).
2. Tourner le bouton au maximum, et laissez la machine chauffer environ 4-5 minutes.(la plus grande puissance, la vitesse de chauffe la plus rapide.)
3. Mettre une cuillère de sucre granulé au centre de la cuve.
4. La barbe à papa va se former au bout de 30 secondes, puis utilisez un bâton pour l'enrouler et faire tourner pour l'enrouler.
5. Après avoir terminé la barbe à papa, ne pas arrêter la machine tout de suite, nettoyez la cuve qui tourne avec un peu d'eau (puis nettoyer) ; éteindre l'interrupteur, puis essuyer la cuve avec un chiffon doux. Si vous voulez plus de barbe à papa, il suffit de répéter les étapes ci-dessus.

6. Attention

1. Les enfants n'ont pas le droit d'utiliser cette machine.
2. Il faut utiliser une prise électrique avec ligne de terre. Tenez le câble éloigné de la chaleur; Ne pas immerger le câble, la fiche électrique et la machine dans l'eau ou d'autres liquides; Ne pas utiliser le câble, la prise de courant et la fiche s'ils sont endommagés.
3. Installer la résistance et la cuve correctement, puis brancher la prise. Éteindre l' interrupteur d'alimentation lors de la fin du travail, déplacer la cuve et la nettoyer avec de l'eau.
4. Ne pas toucher la surface de la résistance durant le travail, et ne pas mettre pas la main dans la cuve si à l'intérieur il y a du sucre, afin d'éviter la brûlure, et aussi ne pas déplacer la machine durant le travail.
5. Ne pas toucher la prise ou le câble électrique quand ils sont mouillés par l'eau.
6. Le débit du moteur électrique est de 80%, mais il faut éviter les longues utilisations continues de travail afin de prolonger la durée de vie du moteur électrique, il doit y avoir une pause de 20 minutes après avoir travaillé de façon continue pendant une heure.
7. Peu importe si c'est pour nettoyer la machine ou autre, il faut fermer l'alimentation et débrancher la prise électrique d'abord; Interdire la mise en marche de la machine à vide pendant de longues heures.
8. Ne pas utiliser de détergent lors du nettoyage, ce qui entraînerait une pollution. La machine ne peut également pas être lavée avec de l'eau directement, cela peut humidifier les pièces de rechange électriques et endommager la machine.
9. Si la résistance ne fonctionne pas, il faut éteindre l'interrupteur d'alimentation, nettoyez le sucre caramélisé qui pourrait coincer à l'intérieur.
10. Si la sangle se desserre après une longue période de travail, il suffit de la retirer et de la changer par une nouvelle.

7. Indication électrique

L---------- 3x0.75/1.5 Cu fil
K---------- 15A/ 220V/ 110V commutateur
Fu--------- 5A / 10A fusible
D---------- 0.08KW/220v/110V moteur
W---------- 20V-220V amplificateur linéaire
V---------- 220V/110V Voltmètre
R---------- 0.95KW/220v/110V Résistance